はじめにお読みください ~WLAR-L11-M~

本書は、製品の取り扱い方法や使用上の注意について説明しています。ご使用になる前に本書をよくお読みになり正しくお 使いください。



- ・1本のアナログ電話回線で、複数のパソコンから同時にインタ ーネット接続が可能。
- ※接続先のプロバイダは同一のところになります。
- ・有線LAN-無線LAN間の通信が可能。
- ・IEEE802.11bに準拠し、無線上で通信速度11Mbpsの通信が可能。
- ・屋内50m/屋外115m (見通し) までの通信が可能。
- ※11Mbps通信時は、屋内25m/屋外50m (見通し)

(ただし、スチール机やスチール棚などの金属製の物の近く や、電子レンジ・無線プリンタバッファの近くへの設置は、 避けるようにしてください。また、遮断物の材質により通信 距離が短くなり、通信速度が遅くなったり、通信ができなく なったりすることがあります。)

- ・無線カードを搭載したiBook, iMacDV, G4(AGPモデル)との相互通
- ※WindowsとMac間でのデータのやり取りには、それぞれのプロ トコルを認識させるユーティリティソフトが別途必要です。 Macにインストールする「DAVE」等をご利用ください。

- ・従来製品の2Mビット/秒無線LANとも双方の通信・接続が可能。
- ・ローミング機能に対応。
- ・ネットワーク負荷を軽減する多チャンネル(14ch)機能を搭載。
- ・MACアドレス登録機能/WEP(暗号化)によるセキュリティ機能搭載。

本製品の設定に必要なOS

Windows98/95 Windows2000/NT4.0

□▼モ 本製品の設定には、以下のいずれかのブラウザが 必要です。

Internet Explorer4.0以降 または

Netscape Navigator3.0以降

パッケージ内容・各部の名称とはたらき

パッケージには、次の物が梱包されています。万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売 店にご連絡ください。

・エアステーション (WLAR-L11-M)1台

POWERランプ ー

点灯:ACアダプタ接続時

細は、「リファレンスマニュアル」の

「第4章 自己診断機能」を参照してくだ

消灯:ACアダプタ未接続時 WIRELESSランプー 点灯:無線LAN接続が有効時 点滅:無線LAN通信中 ETHERNETランプー 点灯: リンク時 (100M時: 緑、10M時: 橙) 点滅:通信中 MODEMランプー 点灯:インターネット接続中 点滅:プロバイダ接続中 DIAGランプー 点灯:異常発生時*1 消灯:異常なし ※1: 点滅回数により異常内容を示します。詳

前面図

背面図

・ACアダプタ.....1個 ・AIRCONNECTシリーズドライバCD 1 枚 ・UTPストレートケーブル3m (カテゴリ5)...1本 ・モデムケーブル 1本 (1.7m)....1本 はじめにお読みください ~WLAR-L11-M~ (本紙).....1 枚 ・インターネット接続マニュアル 1 冊 ・リファレンスマニュアル1冊 ・ユーザー登録はがき・保証書1枚 ※ユーザー登録はがきは保証書を切り離し た後、必要事項をご記入の上、必ず弊社

までご返送ください。また、切り離した 保証書は、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が同梱されているときは、 必ず参照してください。

背面カバーの外し 背面カバーは、軽く中央を 押えながら外します。

背面カバー内部 工場出荷設定スイッチ-·PHONEポート エアステーションを出荷時 電話機やFAXを接続します。 設定に戻します。

LINEポート-

モジュラケーブルで雷話 回線につなぎます。

MACアドレスー エアステーションのMACア ドレスが記載されています。

-LANポート ハブを接続します。 -DCコネクタ

ACアダプタを接続します。

アース端子 アース線を接続します。

▶ネットワークの構築

本製品を使用してネットワークを構築するときは、以下の2つの方法があります。 お使いのネットワークにあった構築方法を確認してください。



